


SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT DATASHEET / FICHE DE PRODUIT


EU 2015/1186



Marca / Trademark / Marque	Ravelli
Modello / Model / Modèle	Thor HE+
Classe di efficienza energetica / Energy Efficiency class / Classe d'Efficacité Énergétique	A+
Potenza termica diretta / Direct thermal power / Puissance thermique directe	6,3 kW
Potenza termica indiretta / Indirect thermal power / Puissance thermique indirecte	kW
Indice di efficienza energetica / Energy Efficiency Index / Indice de eficiencia energética	116
Efficienza utile (Potenza nominale) / Useful efficiency (Nominal power) / Rendement utile (puissance nominale)	86,7 %
Efficienza utile (Potenza ridotta) / Useful efficiency (Reduced power) / Rendement utile (puissance minimale)	%

Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nel manuale di istruzioni. / Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. / Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans le manuel d'instructions.

PRODUKTDATENBLATT / FICHA DEL PRODUCTO / FICHA DO PRODUTO
EU 2015/1186




Marke / Marca / Marca	Ravelli
Modell / Modelo / Modelo	Thor HE+
Energieeffizienzklasse / Clase de eficiencia energética / Classe de Eficiência Energética	A+
Direkte Wärmeleistung / Potencia calorífica directa / Potência calorífica direta	6,3 kW
Indirekte Wärmeleistung / Potencia calorífica indirecta / Potência calorífica indireta / Índice de eficiência energética	kW
Indice di efficienza energetica / Energy Efficiency Index / Índice de eficiencia energética	116
Energieeffizienzindex / Índice de eficiencia energética / Eficiencia energética útil (potência nominal)	86,7 %
Brennstoff-Energieeffizienz (Nennwärmeleistung) / Eficiencia energética útil (potencia nominal) / Eficiencia energética útil (potência mínima)	%

Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in der Bedienungsanleitung. / Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de instrucciones. / Respeitar as advertências e as indicações de instalação e manutenção periódica referidas nos capítulos do manual de instruções.


PRODUCTKAART / PRODUKTBLAD / PRODUKTBLAD

EU 2015/1186



Merk / Mærke / Merke	Ravelli
Model / Model / Modell	Thor HE+
Energie-efficiëntieklasse / Energiklasse / Energieeffektivitetsklasse	A+
Directe warmteafgifte / Direkte varmeyedelse / Direkte termisk kraft	6,3 kW
Indirecte warmteafgifte / Indirekte varmeyedelse / Indirekte termisk kraft	kW
Energie-efficiëntie-index / Indeks energieffektivitet / Energieffektivitetsindeks	116
Nuttig rendement (bij nominale) / Virkningsgrad (nominel varmeyedelse) / Nyttig effektivitet (nominell effekt)	86,7 %
Nuttig rendement (bij minimale) / Virkningsgrad (mindste varmeyedelse) / Nyttig effektivitet (reduisert kraft)	%
Neem de waarschuwingen en instructies voor installatie en periodiek onderhoud in acht zoals aangegeven in de hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. / Overhold advarslerne og angivelserne for installation og vedligeholdelse, som angivet i kapitel i brugsvejledningen. / Følg advarslene og instruksjonene for installasjon og periodisk vedlikehold gitt i bruksanvisningen.	

PRODUKTBLAD / KARTA PRODUKTU / PODATKOVNI LIST IZDELKA
EU 2015/1186



Stämpla / Marka / Blagovna znamka	Ravelli
Modell / Model / Model	Thor HE+
Energieffektivitetsklass / Klasa efektywności energetycznej / Razred energetske učinkovitosti	A+
Direkt värmeeffekt / Bezpośrednia moc produktu / Neposredna izhodna toplotna moč	6,3 kW
Indirekt värmeeffekt / Pośrednia moc produktu / Posredna izhodna toplotna moč	kW
Energieffektivitetsindex / Indeks energieffektivitet / Wskaźnik efektywności energetycznej / Kazalo energetske učinkovitosti	116
Användbar effektivitet (nominell effekt) / Sprawność użytkowa (nominalnej mocy) / Izkoristek energije (nazivni izhodni moči)	86,7 %
Användbar effektivitet (reducerad effekt) / Sprawność użytkowa (minimalnym mocy) / Izkoristek energije (nazivni izhodni moči)	%

Följ varningarna och instruktionerna för installation och periodiskt underhåll som ges i bruksanvisningen. / Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek dotyczących instalacji i okresowej konserwacji podanych w rozdziałach w instrukcji obsługi. / Upoštevajte opozorila in navodila za namestitve in redno vzdrževanje, navedena v poglavjih priložnika z navodili.